

TASKI AERO 8 FLEXX WALLCHART

Vorbereitung



1 Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät und schalten Sie ihn aus



2 Batterie in das Batteriefach einlegen



3 Staubbeutel einsetzen



4a HEPA-Filter montieren



Operation



5 Düsentyp je nach Oberfläche auswählen



6 Rohrlänge einstellen



7 Batterie einschalten



8 Boost/ Eco-Modus auswählen



9 Batterie ausschalten

Wartung



10 Entriegelung lösen (Klick) zum Entfernen der Batterie



11 Entriegelung lösen (Klick) zum Entfernen der Batterie
Orange = Laden
Grün = voll geladen
Rot = Fehler



12 Oberen Teil des Maschinengehäuses entfernen



13 Staubbeutel entfernen und leeren



14 Maschine mit einem feuchten Tuch abwischen



15 2 Abstellpositionen

ACHTUNG!

Benutzen Sie die Maschine nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben!

