

Suma[®] Café AutoTab 2.0g x 16mm

Reinigungstabs für Espressomaschinen

C1.2

Beschreibung

Reinigungstabs für die tägliche Reinigung von Espressomaschinen und Kaffeevollautomaten. Diese Tabs wurden speziell für kraftvolle Reinigung und einfaches restloses Ausspülen entwickelt. Sie eignen sich für traditionelle Espressomaschinen und Vollautomaten sowie zum Einweichen von abnehmbaren Maschinenteilen.

Für den Einsatz in Maschinen von Franke freigegeben.

Vorteile

- Entwickelt für kontrollierte Löslichkeit, kraftvolle Reinigung und einfaches Ausspülen.
- Größe und Abmessungen sind so gewählt, dass die Tabs in den Reinigungsschacht der meisten Espressovollautomaten und anderer Kaffeemaschinen passen.

Anwendungshinweise

Espressovollautomaten

Bitte beachten Sie die Wartungs- und Reinigungshinweise Ihres Geräteherstellers.

1. Für die tägliche Anwendung bestimmt.
2. Ein **Suma Café AutoTab C1.2** in die dafür vorgesehene Öffnung geben und die Reinigungshinweise des Geräteherstellers befolgen.

Traditionelle Espressomaschinen

Rückspülung (jeder Brühgruppenkopf)

1. Das Blindsieb einsetzen und pro Brühgruppenkopf ein Tab hinzufügen. Siebträger in die Brühgruppe einsetzen.
2. Den Brühzyklus starten und 10 Sekunden laufen lassen. Nach 10 Sekunden stoppen. 5 Mal wiederholen.
3. Siebträger entfernen, spülen und wieder einsetzen. Um Nachzuspülen den 2. Schritt ohne **Suma Café AutoTab C1.2** wiederholen.
4. Um sicherzustellen, dass keine Rückstände in der Maschine verbleiben, brühen Sie einen Espresso und schütten Sie diesen danach weg.

Siebträger einweichen

1. Die Siebe und das Metall des Siebträgers 30 Minuten in heißes Wasser mit 2 Tabs pro 1 Liter heißem Wasser einweichen lassen.
2. Mit Trinkwasser nachspülen.

Kaffeebrüher

1. Den Kaffeesatzbehälter leeren und 4 **Suma Café AutoTab C1.2** Tabs pro 2 Liter Brühkapazität direkt in den Brühkorb geben.
2. Einen vollständigen Brühzyklus in dem Behälter durchführen. 30 Minuten einwirken lassen.
3. Mit klarem, heißem Wasser abspülen.

Suma[®] Café AutoTab 2.0g x 16mm

Reinigungstabs für Espressomaschinen

Technische Daten

Aussehen harte, weiße Tablette
pH-Wert (10 g / L) 10,0 – 11,1

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Materialverträglichkeit

Bei sachgerechter Anwendung eignet sich Suma Café AutoTab C1.2 für die Verwendung auf Edelstahl-Materialien, die gemeinhin in Küchen zu finden sind. Nicht auf Aluminium verwenden.

Zertifizierungen

Dieses Produkt verfügt über NSF-, Koscher- und Halal-Zertifizierungen.